



Barcode: GS1-128



Barcode: GS1-DataMatrix



1 (01) 0 5410013 11100 9
2 (17) 230527
3 (10) ABC123
4 (21) 12345678

- 1 Product Identifier (GTIN)
- 2 Expiration date
- 3 Batch / Lot Number
- 4 Serial number

Registratie artikel in het patiëntendossier door middel van scanning

Problemen met scannen



Barcode niet scanbaar



Product heeft geen barcode



Barcode op de rand geplakt



Voer het artikel handmatig in. Bewaar de verpakking en lever deze af bij het hiervoor aangegeven meldpunt.

Voorbeelden van fouten

- Onjuiste expiratedatum in barcode. Data hoort als YYMMDD in de code te staan.
- De informatie in de barcode en de mensleesbare tekst komen niet overeen.
- Geen gebruik van standaarden, alleen interne codering.
- De GS1-128 is te klein. De hoogte van de barcode moet minimaal 12,7 mm zijn.
- Door de achtergrondkleur is de barcode niet scanbaar.
- De haakjes zijn ook als tekens opgenomen in de barcode, deze zijn bedoeld als hulp binnen de mensleesbare informatie.

GS1 DataMatrix



QR-code



Internationaal wordt binnen de gezondheidszorg de GS1 DataMatrix gebruikt, de QR-code is voor marketing doeleinden.

Gesplitste GS1-128



(01) 0 5410013 11100 9



(17) 230527 (10) AB-123

Het komt voor dat gegevens over twee barcodes zijn verdeeld. Beide codes moeten dan worden gescand. De linker code bevat de artikelidentificatie, de rechter code bevat de productie gegevens.

HIBC DataMatrix



+A123BJC5D6E71/
\$\$52001510X3C

HIBC-128



+A123BJC5D6E71G

HIBC is een geaccepteerde UDI-standaard. Voor meer informatie ga naar hibcc.org

Barcode niet scanbaar? Mail een foto van de barcode naar: healthcare@gs1.nl